RD ROLLS Pisač za naljepnice

TD-4210D/4410D/4420DN/ TD-4510D/4520DN/4550DNWB

Sigurnosni priručnik za proizvod (hrvatski)

Hvala što ste kupili TD-4210D / TD-4410D / TD-4420DN / TD-4510D / TD-4520DN / TD-4550DNWB (u nastavku „proizvod”).

Obavezno pročitajte ovaj dokument prije korištenja proizvoda. Preporučujemo da sačuvate ovaj dokument kako bi vam bio pri ruci radi budućeg korištenja.

- U vezi servisiranja, prilagodbi ili popravaka obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ako proizvod ne radi normalno ili se pojavi pogreška, ili ako je oštećen kabel, isključite proizvod, odvojite sve kabele i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog potresa, požara, drugih katastrofa, radnji trećih strana, namjernog ili nemarnog korisničkog rukovanja, neispravne upotrebe ili rukovanja pod drugim posebnim uvjetima.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu (kao što su gubitci, gubitak poslovne dobiti, izgubljene zarade, prekidi poslovanja ili izgubljena sredstva komunikacije) nastalu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete koje mogu nastati zbog nepravilnog rada proizvoda zbog povezivanja neodgovarajuće opreme ili upotrebe neodgovarajućeg softvera.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak profita koji nastanu zbog upotrebe naljepnica izrađenih ovim proizvodom, nestanka ili promjene podataka zbog kvara, popravaka, potrošnih materijala ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala. Nadalje, neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge pogreške vezane uz izdanje.
- Više podataka o softveru i upotrebi proizvoda na mreži potražite u *Korisničkom priručniku*, koji možete pronaći na web-stranici Brother support support.brother.com
- Najnovija verzija dokumentacije za vaš proizvod dostupna je na web-stranici Brother support support.brother.com
- Dostupni modeli, dodatna oprema i potrošni materijali mogu se razlikovati ovisno o zemlji.
- Ovaj je proizvod odobren za upotrebu samo u zemlji kupovine.
- Sadržaj ovoga dokumenta podliježe izmjenama bez prethodne najave.

⚠ UPOZORENJE

Nepridržavanje ovih smjernica i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede. Slijedite ove smjernice kako biste izbjegli opasnost od zagrijavanja ili pojavu dima, eksploziju, požar, ozljedu ili strujni udar.

Proizvod, AC adapter, Gumbasta baterija (CR2032) (samo za TD-4550DNWB)

- Ako se strani predmet slučajno umetne u neki otvor proizvoda, uključujući utore, konektore i priključke, odmah prestanite s upotrebom proizvoda, isključite napajanje i odvojite sve kabele. Obavezno uklonite sve strane predmete prije nego što uključite proizvod.
- NEMOJTE upotrebljavati ni spremati proizvod:
  - na mjestu gdje može doći u dodir s tekućinama
  - gdje se stvara kondenzacija
  - gdje je mnogo prašine
  - na mjestu s ekstremnom temperaturom ili vlažnosti
    - Radite na mjestu gdje je temperatura između 5 °C i 40 °C i vlažnost je između 20 % i 85 % (bez kondenzacije). Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C.
    - Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20 °C i 60 °C i vlažnost je između 10 % i 90 % (bez kondenzacije).
  - u blizini plamena, grijača ili na izravnom sunčevu svjetlu
- Utikač NEMOJTE dodirivati mokrim rukama.
- AC adapter i proizvode NEMOJTE dodirivati tijekom oluje s grmljavinom.
- NEMOJTE rastavljati ni mijenjati proizvod.
- NEMOJTE polijevati kemikalije po proizvodu ni upotrebljavati zapaljive sprejeve na njemu.

Primjeri zapaljivih sprejeva:
- sredstva za čišćenje prašine
- pesticidi
- dezinfekcijska sredstva i dezodoransi koji sadrže alkohol
- organska otapala ili tekućine kao što je alkohol.

- Upotrebljavajte i spremajte proizvod, ostale dijelove i vrećice za pakiranje izvan dohvata djece.

Prije čišćenja pisača za naljepnice isključite AC napojni kabel iz AC električne utičnice. U suprotnom može doći do strujnog udara. Za načine čišćenja pogledajte *Korisnički priručnik*.

AC adapter

- Upotrebljavajte samo s navedenim proizvodom.
- Utikač čvrsto ukopčajte u AC električnu utičnicu.
- Upotrebljavajte AC adapter sa standardnom AC električnom utičnicom (AC 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz).
- NEMOJTE dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir s konektorima proizvoda, priključcima ili metalnim dijelovima AC napojnog kabela.
- NEMOJTE upotrebljavati utikač napajanja (električni utikač) ni AC napojni kabel na mjestu gdje se može smočiti.
- Pazite da utikač napajanja nema prljavštine ni prašine kako biste smanjili opasnost od požara.
- NEMOJTE povlačiti kabel kako biste izvadili kabel AC adaptera iz električne utičnice. Držite utikač da isključite adapter iz električne utičnice.
- NEMOJTE oštetiti, savijati, značajno izvijati, povlačiti, stavljati predmete na njega, pritiskati ni vezati AC adapter.
- NEMOJTE preopteretiti električne utičnice.

⚠ OPREZ

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede.

	Označava rizik da se pod određenim uvjetima korisnik i/ili druge osobe u blizini mogu opeći.
	Označava osjetljive elektroničke dijelove koji se mogu oštetiti statičkim elektricitetom.
	Označava rizik od ozljede ako vam prst zapne u rotirajućim zupčanicima.
	Označava potreban oprez prilikom rukovanja s litijskim gumbastim baterijama.
	Označava opasnost od ozljede ako se vaš prst zahvati prilikom uklanjanja ili zamjene poklopca.

Proizvod

- NEMOJTE držati proizvod za poklopac spremnika za RD role, za vodilicu role, za stražnji uložni priključak ni za prednji poklopac kada je uklonjen ispisni valjak. Postoji opasnost da se ti dijelovi odvoje ili da proizvod padne.
- Slijedite primjenjive upute prilikom spajanja kabela i dodatne opreme.
- NEMOJTE dodirivati nikakve metalne dijelove blizu ispisne glave. Ispisna glava postaje vrlo vruća tijekom uporabe i ostaje vrlo vruća odmah nakon uporabe. Postoji rizik od opeklina ako je dodirnete.
- NEMOJTE dodirivati ispisnu glavu. Ispisna će glava biti vrlo vruća i može uzrokovati teške opekline.
- NEMOJTE dodirivati rotirajuće dijelove. Postoji rizik od ozljede ako vam prst zapne u rotirajućim zupčanicima. Isključite proizvod prije nego što dirate zupčanike.
- NEMOJTE dodirivati senzor ni ispisnu glavu golim rukama jer se ti dijelovi mogu oštetiti ili uništiti statičkim elektricitetom. Prije nego što ćete dodirnuti senzor ili ispisnu glavu, stavite proizvod na podlogu za uzemljivanje elektrostatskog izboja (ESD) ili koristite antistatičke rukavice.
- Pazite prilikom zatvaranja poklopca spremnika za RD rolu. Postoji opasnost od ozljede ako se vaš prst zahvati između gornjeg i donjeg dijela poklopca.



Gumbasta baterija (CR2032) (samo za TD-4550DNWB)

⚠ UPOZORENJE

Nemojte progutati bateriju. Ako je progutate, odmah zatražite liječničku pomoć. Baterija može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline za samo 2 sata i može dovesti do smrti.

⚠ OPREZ

- Bateriju NEMOJTE baciti u vatru, izlagati toplini ni rastavljati.
- NE spajajte oba pola baterije. Kako ne bi došlo do kratkog spoja na bateriji, držite je podalje od metalnih predmeta.
- Navedena baterija nije punjiva. NEMOJTE je puniti.
- Upotrebljavajte samo navedenu bateriju.
- Bateriju čuvajte izvan dohvata djece.
- Ako tekućina iz baterije dođe u vaše oči, zatražite liječničku pomoć. Odmah isperite oči vodom stalnim mlazom i u trajanju od najmanje 15 minuta.
- Ako vam tekućina iz baterije iscuri na kožu ili odjeću, dobro ih isperite s dosta čiste vode.
- Upotreba neispravne baterije može izazvati curenje ili eksploziju, što može dovesti do požara, ozljede ili štete oko uređaja.
- Čuvajte nove i korištene gumbaste baterije izvan dohvata djece.
- Ako se pretinac za baterije ne može dobro zatvoriti, prestanite s upotrebom proizvoda i držite ga izvan dohvata djece.



AC adapter

Pobrinite se da uvijek možete pristupiti kabelu AC adaptera tako da ga možete odmah isključiti u hitnom slučaju.

LAN veza (za TD-4420DN, TD-4520DN i TD-4550DNWB)

NE spajajte ovaj proizvod na LAN vezu koja je izložena prenaponu.

Opće mjere opreza

Proizvod, AC adapter ili dodatna oprema

- Pridržavajte se svih primjenjivih propisa prilikom odlaganja ovih proizvoda.
- NEMOJTE uklanjati naljepnice postavljene na proizvodu. Na tim se naljepnicama nalaze tehnički podaci i označavaju naziv proizvoda i serijski broj.
- Za više informacija o električnoj klasifikaciji vašeg modela, proizvođaču i broju modela pogledajte naljepnicu koja se nalazi na dnu vašeg uređaja.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.
Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s web-stranice Brother support. Posjetite support.brother.com i:
- odaberite „Europe”;
- odaberite svoju zemlju;
- odaberite „Manuals” (Priručnici);
- odaberite svoj model;
- odaberite „Declaration of Conformity” (Deklaracija o usklađenosti);
- kliknite „Download” (Preuzimanje).

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EU o radijskoj opremi (samo za Europu/Tursku) (samo za TD-4550DNWB)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi. Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u odjeljku **Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)**.

Informacije o usklađenosti s Uredbom Komisije 801/2013

	TD-4210D/4410D	TD-4420DN	TD-4510D	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Potrošnja energije*	0,6 W	0,7 W	0,6 W	0,7 W	1,8 W

* Svi su mrežni priključci aktivirani i povezani.

Bluetooth (samo za TD-4550DNWB)

Ovaj pisač podržava Bluetooth.
Frekvencijski pojasevi: 2402 MHz – 2480 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 20 dBm (e.i.r.p.)

Kako omogućiti/onemogućiti Bluetooth

Za aktivaciju funkcije Bluetooth povezivanja:

Pritisnite gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač, pritisnite gumb ▼ (Odabir), i zatim odaberite [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Uklj./Isklj.) > [On] (Uklj.).

Za deaktivaciju funkcije Bluetooth povezivanja:

Pritisnite gumb za napajanje (⏻) i zatim odaberite [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Uklj./Isklj.) > [Off] (Isklj.).

Bežični LAN (samo za TD-4550DNWB)

Ovaj pisač podržava bežični LAN.
Frekvencijski pojasevi: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 20 dBm (e.i.r.p.)

Frekvencijski pojasevi: 5150 MHz – 5350 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 23 dBm (e.i.r.p.).
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru (5150 MHz – 5350 MHz)

Frekvencijski pojasevi: 5470 MHz – 5725 MHz
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 30 dBm (e.i.r.p.)

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN

Aktivacija funkcije bežičnog povezivanja:

Pritisnite gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač, pritisnite gumb ▼ (Odabir), i zatim odaberite [WLAN] > [WLAN (On/Off)] (WLAN (Uklj./Isklj.) > [On] (Uklj.).

Deaktivacija funkcije bežičnog povezivanja:

Pritisnite gumb za napajanje (⏻) i zatim odaberite [WLAN] > [WLAN (On/Off)] (WLAN (Uklj./Isklj.) > [Off] (Isklj.).

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovoga priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Ako se objave ažurirane verzije firmvera, upravljačkih programa ili aplikacija, postoji mogućnost da te značajke neće biti točno predstavljene u ovom priručniku.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.